





CITYLINE




Art. 01-3697, 01-3698, 01-3699, 01-3942

SMD LED, 8,5W






CITYLINE

Art. 01-3700, 01-3701, 01-3702, 01-3943
SMD LED, 35W







CITYLINE

Art. 01-3842, 01-3843, 01-3844, 01-3944
SMD LED, 46,5W



CITYLINE




Art. 01-4239, 01-4240, 01-4241, 01-4238
SMD LED, 8,5W



CITYLINE

Art. 01-4628, 01-4629, 01-4630, 01-4627
01-4710, 01-4711, 01-4712, 01-4709
SMD LED, 35W

Art. 01-4632, 01-4633, 01-4634, 01-4631
01-4714, 01-4715, 01-4716, 01-4713
SMD LED, 49W



RO - ATENȚIE! Opriti alimentarea înainte de a selecta temperatura de culoare. Se poate defecta lampa în cazul selectării temperaturii de culoare cu lumina aprinsă!
Pașii de funcționare a comutatorului CCT: Opriti alimentarea > Setati temperatura de culoare dorită > Aprindeți lumina.

EN - WARNIG! Turn off the power before selecting the color temperature. It may damage the lamp if you select the color temperature with the light on!

CCT switch operation steps: Turn off the power > Set the desired color temperature > Turn on the light.

IT - ATTENZIONE! Spegner l'alimentazione prima di selezionare la temperatura del colore. La lampada si può guastare in caso di selezione della temperatura del colore con la luce accesa!

Fasi per l'uso dell'interruttore CCT: Spegner l'alimentazione > Impostare la temperatura del colore desiderata > Accendere la luce.

RU - ВНИМАНИЕ! Выключите питание прежде, чем выбрать цветовую температуру. Светильник может стать неисправным, если выбирать цветовую температуру при включенном свете!

Шаги по управлению переключателем CCT: Выключите питание > Установите желаемую цветовую температуру > Включите свет.

HU - FIGYELEM! A színhőmérséklet beállítása előtt kapcsolja le az áramkört. A bekapcsoló fényvel való színhőmérséklet kiválasztása során lámpa meghibásodhat!

A CCT kapcsoló működési lépései: Tápellátás megszakítása > Kívánt színhőmérséklet beállítása > Lámpa bekapcsolása.

BG - ВНИМАНИЕ! Изключете захранването, преди да изберете цветовата температура. Ако изберете цветовата температура при включена светлина, това може да повреди лампата!

Стъпки за управление на превключателя CCT: Изключете захранването > Задайте желаната цветовата температура > Включете светлината.




SK - VAROVANIE! Pred výberom teploty farieb vypnite napájanie. Ak zvolíte teplotu farby pri zapnutom svetle, môže dôjsť k poškodeniu lampy!

Kroky činnosti prepínača CCT: Vypnite napájanie > Nastavte požadovanú teplotu farieb > Zapnite svetlo

CITYLINE

Art. 01-4628, 01-4629, 01-4630, 01-4627
01-4710, 01-4711, 01-4712, 01-4709
SMD LED, 35W

Art. 01-4632, 01-4633, 01-4634, 01-4631
01-4714, 01-4715, 01-4716, 01-4713
SMD LED, 49W



RO - ATENȚIE! Opriti alimentarea înainte de a selecta temperatura de culoare. Se poate defecta lampa în cazul selectării temperaturii de culoare cu lumina aprinsă!
Pașii de funcționare a comutatorului CCT: Opriti alimentarea > Setati temperatura de culoare dorită > Aprindeți lumina.

EN - WARNIG! Turn off the power before selecting the color temperature. It may damage the lamp if you select the color temperature with the light on!

CCT switch operation steps: Turn off the power > Set the desired color temperature > Turn on the light.

IT - ATTENZIONE! Spegner l'alimentazione prima di selezionare la temperatura del colore. La lampada si può guastare in caso di selezione della temperatura del colore con la luce accesa!

Fasi per l'uso dell'interruttore CCT: Spegner l'alimentazione > Impostare la temperatura del colore desiderata > Accendere la luce.

RU - ВНИМАНИЕ! Выключите питание прежде, чем выбрать цветовую температуру. Светильник может стать неисправным, если выбирать цветовую температуру при включенном свете!

Шаги по управлению переключателем CCT: Выключите питание > Установите желаемую цветовую температуру > Включите свет.

HU - FIGYELEM! A színhőmérséklet beállítása előtt kapcsolja le az áramkört. A bekapcsoló fényvel való színhőmérséklet kiválasztása során lámpa meghibásodhat!

A CCT kapcsoló működési lépései: Tápellátás megszakítása > Kívánt színhőmérséklet beállítása > Lámpa bekapcsolása.

BG - ВНИМАНИЕ! Изключете захранването, преди да изберете цветовата температура. Ако изберете цветовата температура при включена светлина, това може да повреди лампата!

Стъпки за управление на превключателя CCT: Изключете захранването > Задайте желаната цветовата температура > Включете светлината.

SK - VAROVANIE! Pred výberom teploty farieb vypnite napájanie. Ak zvolíte teplotu farby pri zapnutom svetle, môže dôjsť k poškodeniu lampy!

Kroky činnosti prepínača CCT: Vypnite napájanie > Nastavte požadovanú teplotu farieb > Zapnite svetlo