




LUMIEN

Art. 01-4322, 01-4323, 01-4324
SMD LED, 7W



RO - ATENȚIE! Opriti alimentarea înainte de a selecta temperatura de culoare. Se poate defecta lampa în cazul selectării temperaturii de culoare cu lumina aprinsă!

Pașii de funcționare a comutatorului CCT: Opriti alimentarea > Setati temperatura de culoare dorita > Aprindeți lumina.

EN - WARNNIG! Turn off the power before selecting the color temperature. It may damage the lamp if you select the color temperature with the light on!

CCT switch operation steps: Turn off the power > Set the desired color temperature > Turn on the light.

IT- ATTENZIONE! Spegner l'alimentazione prima di selezionare la temperatura del colore. La lampada si può guastare in caso di selezione della temperatura del colore con la luce accesa!

Fasti per l'uso dell'interruttore CCT: Spegner l'alimentazione > Impostare la temperatura del colore desiderata > Accendere la luce.

RU - ВНИМАНИЕ! Выключите питание прежде, чем выбрать цветовую температуру. Светильник может стать неисправным, если выбирать цветовую температуру при включенном свете!

Шаги по управлению переключателем CCT: Выключите питание > Установите желаемую цветовую температуру > Включите свет.

HU - FIGYELEM! A színhőmérséklet beállítása előtt kapcsolja le az áramkört. A bekapcsolt fénnel való színhőmérséklet kiválasztása során lámpa meghibásodhat!

A CCT kapcsoló működési lépései: Tápellátás megszakítása > Kívánt színhőmérséklet beállítása > Lámpa bekapcsolása.

BG - ВНИМАНИЕ! Изключете захранването, преди да изберете цветовата температура. Ако изберете цветовата температура при включена светлина, това може да повреди лампата!




Стъпки за управление на превключателя CCT: Изключете захранването > Задайте желаната цвят температура > Включете светлината.

SK - VAROVANIE! Pred výberom teploty farieb vypnite napájanie. Ak zvolíte teplotu farby pri zapnutom svetle, môže dôjsť k poškodeniu lampy!

Kroky činnosti prepínača CCT: Vypnite napájanie > Nastavte požadovanú teplotu farieb > Zapnite svetlo

LUMIEN

Art. 01-4325, 01-4326, 01-4327
SMD LED, 13,4W



RO - ATENȚIE! Opriti alimentarea înainte de a selecta temperatura de culoare. Se poate defecta lampa în cazul selectării temperaturii de culoare cu lumina aprinsă!

Pașii de funcționare a comutatorului CCT: Opriti alimentarea > Setati temperatura de culoare dorită > Aprindeți lumina.

EN - WARNNIG! Turn off the power before selecting the color temperature. It may damage the lamp if you select the color temperature with the light on!

CCT switch operation steps: Turn off the power > Set the desired color temperature > Turn on the light.

IT- ATTENZIONE! Spegner l'alimentazione prima di selezionare la temperatura del colore. La lampada si può guastare in caso di selezione della temperatura del colore con la luce accesa!

Fasti per l'uso dell'interruttore CCT: Spegner l'alimentazione > Impostare la temperatura del colore desiderata > Accendere la luce.

RU - ВНИМАНИЕ! Выключите питание прежде, чем выбрать цветовую температуру. Светильник может стать неисправным, если выбирать цветовую температуру при включенном свете!

Шаги по управлению переключателем CCT: Выключите питание > Установите желаемую цветовую температуру > Включите свет.

HU - FIGYELEM! A színhőmérséklet beállítása előtt kapcsolja le az áramkört. A bekapcsolt fénnel való színhőmérséklet kiválasztása során lámpa meghibásodhat!

A CCT kapcsoló működési lépései: Tápellátás megszakítása > Kívánt színhőmérséklet beállítása > Lámpa bekapcsolása.

BG - ВНИМАНИЕ! Изключете захранването, преди да изберете цветовата температура. Ако изберете цветовата температура при включена светлина, това може да повреди лампата!




Стъпки за управление на превключателя CCT: Изключете захранването > Задайте желаната цвeтова температура > Включете светлината.

SK - VAROVANIE! Pred výberom teploty farieb vypnite napájanie. Ak zvolíte teplotu farby pri zapnutom svetle, môže dôjsť k poškodeniu lampy!

Kroky činnosti prepínača CCT: Vypnite napájanie > Nastavte požadovanú teplotu farieb > Zapnite svetlo

LUMIEN

Art. 01-4328, 01-4329, 01-4330
SMD LED, 18W



RO - ATENȚIE! Opriti alimentarea înainte de a selecta temperatura de culoare. Se poate defecta lampa în cazul selectării temperaturii de culoare cu lumina aprinsă!

Pașii de funcționare a comutatorului CCT: Opriti alimentarea > Setati temperatura de culoare dorita > Aprindeți lumina.

EN - WARNNIG! Turn off the power before selecting the color temperature. It may damage the lamp if you select the color temperature with the light on!

CCT switch operation steps: Turn off the power > Set the desired color temperature > Turn on the light.

IT- ATTENZIONE! Spegner l'alimentazione prima di selezionare la temperatura del colore. La lampada si può guastare in caso di selezione della temperatura del colore con la luce accesa!

Fasti per l'uso dell'interruttore CCT: Spegner l'alimentazione > Impostare la temperatura del colore desiderata > Accendere la luce.

RU - ВНИМАНИЕ! Выключите питание прежде, чем выбрать цветовую температуру. Светильник может стать неисправным, если выбирать цветовую температуру при включенном свете!

Шаги по управлению переключателем CCT: Выключите питание > Установите желаемую цветовую температуру > Включите свет.

HU - FIGYELEM! A színhőmérséklet beállítása előtt kapcsolja le az áramkört. A bekapcsolt fénnel való színhőmérséklet kiválasztása során lámpa meghibásodhat!

A CCT kapcsoló működési lépései: Tápellátás megszakítása > Kívánt színhőmérséklet beállítása > Lámpa bekapcsolása.

BG - ВНИМАНИЕ! Изключете захранването, преди да изберете цветовата температура. Ако изберете цветовата температура при включена светлина, това може да повреди лампата!

Стъпки за управление на превключателя CCT: Изключете захранването > Задайте желаната цвeтова температура > Включете светлината.

SK - VAROVANIE! Pred výberom teploty farieb vypnite napájanie. Ak zvolíte teplotu farby pri zapnutom svetle, môže dôjsť k poškodeniu lampy!

Kroky činnosti prepínača CCT: Vypnite napájanie > Nastavte požadovanú teplotu farieb > Zapnite svetlo

LUMIEN

Art. 01-4331, 01-4332, 01-4333
SMD LED, 26W

